



1. Przy montażu na początku i na końcu długości rury osłonowej pochwycenie (0,15 m od końcówek) oraz pojedynczo co 0,5 m.
2. Końce rury osłonowej zakończyć musztangą z EPDM z opaską zaciskową, ze stałą średnicą
3. Rury osłonowe dłuższe niż 12 m łączyć za pomocą linii elektroprowadnych.
4. Rury osłonowe muszą wychodzić poza pas drogowy na odległość co najmniej 1 m.

